
Электротехника и электроника

Контрольная работа №3 – биполярные транзисторы



Расчет каскада по схеме с ОЭ с эмиттерной термостабилизацией



- 1. Выбираем напряжение Uкэ для получения максимального размаха неискаженного сигнала: Uкэ0=Uп/2 = 5B.
- 2. Для расчета берем минимальное значение $\beta = 20$.
- 3. Принимаем Ррас.max = 0.8Pmax = 0.8*150 мВт = 120 мВт
- 4. Ток коллектора в статическом режиме: Iк0 = Ppac.max/Uκэ0 = 120 мВт / 5В = 24 мА

- 5. Сумма сопротивлений Rк + Rэ = (Uп-Uкэ0)/Iк0 = 5 B / 24 мА = 208 Ом
- 6. Берем соотношение R_9 и R_K равное 1 K_9 10. Тогда R_9 = 20 Ом, R_K = 200 Ом
- 7. Максимальный ток базы: Ібтах = $U\pi/(R\kappa + R)/\beta = 10B/220 = 2,3 \text{ мA}$
- 8. Выбираем ток делителя в 10 раз больше тока базы: Ід = 10 Ібтах = 23 мА
- 9. Полное сопротивление резисторов: $R_{61} + R_{62} = U \pi / I \pi / I = 435 \text{ Ом}$

- 10. Напряжение на эмиттере в режиме покоя: Uэ0 = Iк0*Rэ = 24 мА * 20 Ом = 0,48 В
- 11. Принимаем Uбэ0 = 0,66 В. Тогда напряжение на базе Uб0 = Uэ0 + Uбэ0 = 0,48 В + 0,66 В = 1,14 В
- 12. Рассчитываем R_{61} и R_{62} :

$$\begin{cases} R61 + R62 = 435 \\ 10 \\ \hline R61 + R62 \end{cases} R62 = 1,14$$

$$\begin{cases} R61 + R62 = 435 \\ 10 \\ \hline R61 + R62 \end{cases} R62 = 1,14$$

$$\begin{cases} R61 = 435 - R62 \\ 10 \\ \hline 435 - R62 + R62 \end{cases} R62 = 1,14$$

$$R_{62} = 1,14/10*435 = 49,59$$

- 13. Выбираем $R_{62} = 47 \text{ Ом}$
- 14. Рассчитываем R61 = 435 47 = 388
- Ом. Выбираем R62 = 390 Ом

15. Принимаем Fmin = 20 Гц. Принимаем Xcб<0,3Rвх, Xcк<0,3Rвых.

 $RBX = \beta R9 = 20*20 = 400$

Rвых = Rк = 200

Xc6 < 120; C6 > 1/(6,28*20*120) = 66

мкФ. Выбираем Сб = 100 мкФ

Xск < 60; Cк>1/(6,28*20*60)=132 мкФ.

Выбираем Сб = 150 мкФ