
## 10. Баланс мощностей

При решении электротехнических задач, часто нужно проверить правильность найденных значений. Для этого в науке существует так называемый баланс мощностей.


Баланс мощностей является следствием закона сохранения энергии — суммарная мощность вырабатываемая (генерируемая) источниками электрической энергии равна сумме мощностей потребляемой в цепи.

То есть если источник ЭДС в цепи отдает 100 Вт, то приемники в этой цепи потребляют ровно такую же мощность.

$$\sum P(\pi p) = \sum P(\text{ист})$$
 или  $\sum I^2 R = \sum EI$  Проверим это соотношение на простом примере.



Для начала свернем схему и найдем эквивалентное сопротивление. R<sub>2</sub> и R<sub>3</sub> соединены параллельно.



Найдем по закону Ома ток источника и напряжение на  $R_{23}$ , учитывая, что  $r_1$  и  $R_{23}$  соединены последовательно, следовательно, сила тока одинаковая.

$$I_1 = \frac{E_1}{r_1 + R_{23}} = 5A U_{23} = I_1 * R_{23} = 50B$$

Найдем токи 
$$I_2$$
 и  $I_3$  
$$I_2 = \frac{U_{23}}{R_2} = 3{,}333 \text{A} \quad I_3 = \frac{U_{23}}{R_3} = 1{,}666 \text{A}$$

Теперь проверим правильность с помощью баланса мощностей.

$$\begin{split} &I_1^2r_1+I_2^2R_2+I_3^2R_3=E_1I_1\\ &5^2*10+3.333^2*15+1.666^2*30=100*5\\ &499.9\text{Bt}\approx 500\text{Bt} \end{split}$$

Небольшое различие в значениях связано с округлениями в ходе расчета.

С помощью баланса мощностей, можно проверить не только простую цепь, но и сложную. Как видите независимо от сложности цепи, баланс сошелся, и должен сойтись в любой цепи!